



POTENZA 8

MANUAL DE USUARIO

MADE IN CHINA
HECHO EN CHINA



Por favor lea cuidadosamente este manual antes de hacer uso de su equipo.

 Conserve este manual para futuras referencias.

www.premiatapro.com



CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

1- Siempre que sea posible, coloque el equipo en una esquina de la habitación o junto a la pared.

Coloque el subwoofer es necesario para la cobertura del estéreo deseada.

2- Confirme que el selector de voltaje que esté en la posición correcta, luego enchufe el cable de

CA con el toma de corriente más cercano.

3- Conecte las salidas de altavoces speakon del satélite ubicados en la parte posterior del subwoofer.

Utilice cables speakon diseñados específicamente para altavoces.

4- Conecte a una fuente de señal.

FUNCIONAMIENTO PRIMERA VEZ

Antes de encender el equipo ajuste los controles de la siguiente manera:

1- Ajuste el control de nivel de línea al mínimo.

2- Ajuste el control de volumen SUB al mínimo.

3- Ahora presione el interruptor del subwoofer en ON/OFF, active la fuente.

4- Gire el control de volumen del subwoofer hasta conseguir el nivel deseado.

Funciones del Amplificador

1. Controles de volumen para CH1: Ajuste el volumen para MIC / LINE IN.
2. MIC / LINE IN para CH1: Utilice conectores XLR y jack de 1/4 "balanceados o desequilibrado.
3. MIC / LINE: Utilice la posición MIC (desactivada) cuando esté conectado un micrófono. Utilice la posición LINE (sin conexión) cuando esté conectada una fuente de nivel de línea, como una consola de mezcla de audio, un dispositivo de reproducción de audio o un instrumento musical electrónico.
4. Controles de volumen para CH2: Ajuste el volumen para la línea 2 IN.
5. Línea 2 IN para CH2: Utilice conectores RCA y jack de 3.5mm balanceados o desequilibrado.
6. Preajustes DSP: Utilice éste botón para alternar entre los cuatro ajustes diferentes.
 FLAT: Es el ajuste predeterminado para el altavoz. Utilice este ajuste cuando el altavoz se utiliza ya sea en un tripode o polo y mirando hacia la audiencia.
 CONTOUR: Un compresor multi-banda de tres etapas. Puede dinámicamente ajustar el nivel de cada banda de frecuencia de acuerdo con el volumen de sonido. Cuando el nivel es bajo, puede mejorar el alto y el bajo de las frecuencias. Si el nivel es alto, también puede reducir la cantidad de nivel. Por lo tanto, es capaz de proporcionar el más apropiado y potente sonido.
 SPEECH: Utilice este ajuste cuando el altavoz está siendo utilizado para discurso.
 EXT SUB: Utilice este ajuste cuando el altavoz esté conjuntamente con un subwoofer separado.
7. MIX OUT Utilice conectores XLR balanceados o no balanceados.
8. Interruptor de la fuente de alimentación
9. Conector de entrada de la fuente de alimentación: Utilícelo con el cable de alimentación.

Conexiones:

- 1 Conecte la salida de su fuente de señal (consola mezcladora, micrófono, preamplificador u otro micrófono) directamente al INPU en la parte posterior del altavoz.
- 2 También hay un conector XLR output denominado LINE OUT. Este le permite conectar más de un equipo a la salida de su fuente de sonido. Simplemente conecte un cable XLR desde el conector de salida de línea de un altavoz al conector de entrada de otro altavoz, y así sucesivamente encadenando múltiples altavoces.
- 3 Ahora puede proceder a encender el equipo. (Asegúrese de que el volumen esté apagado) Encienda el equipo. Inicie la fuente de señal y ajuste el control de volumen y el altavoz del equipo



POLIZA DE GARANTIA

Nombre:

Domicilio:

Producto:

Fecha de compra:

El producto que usted ha adquirido, cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: - _____

CONDICIONES

1.- Esta garantía tendrá validez solamente cuando se presente con la factura o comprobante de compra, junto con el producto defectuoso y su póliza de garantía debidamente llenada. La empresa se reserva el derecho a no ofrecer el servicio de garantía gratuito si no se presentan los documentos indicados.

2.- La empresa se compromete a reparar el producto o cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.

3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.

4.- Esta garantía no cubre los gastos de transporte ni los riesgos derivados del transporte de su producto desde el lugar de origen hasta el centro de reparación, ni del centro de reparación hasta el lugar de origen.

5.- Esta garantía tiene una vigencia de 3 meses a partir de la fecha de compra

ESTA GARANTIA NO SERA VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo de que se acompaña el producto adquirido.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas.

ATENCION A CLIENTES:

(TODA LA REPUBLICA MEXICANA)

TEL: (55) 53684249

